

## NÁVOD K POUŽITÍ ŘEZAČEK

Při používání řezačky vždy dbejte pokynů k použití, aby se zabránilo jejímu poškození.

Řezačka může řezat papír, film, fólie. Řezačka zůstane velmi dlouhou dobu ostrá, pokud budete dodržovat maximální výšku řezaného materiálu a nebudete řezat nevhodné materiály /materiály, které nejsou výše uvedeny/.

MODEL	DÉLKA ŘEZU	MAX. VÝŠKA ŘEZANÉHO MATERIÁLU
A 330/PT330	33 cm	1 mm
A 462/PT460	46 cm	1 mm
3018	36 cm	1,5 mm
3919	48 cm	1,0 mm
3020	67 cm	1,2 mm
3021	96 cm	1 mm
3022	130 cm	0,7 mm
3026	150 cm	0,7 mm

Při používání řezaček dodržujte následující pokyny:

1. Řezací hlavu posunujte vždy od začátku až do konce, jedině tak bude využita maximální délka řezu.
2. Řezaný papír by měl být umístěn na vyznačených linkách.
3. Řezací hlavu posunujte rychlým přímočarým pohybem. Pokud je řezací hlava posunována pomalým nerovným / roztřeseným, krouživým / pohybem, nedosáhnete rovného řezu.
4. S řezací hlavou je možno pohybovat / řezat / v obou směrech.

Řezačky odpovídají přísným bezpečnostním předpisům.