

Návod k použití vázacího stroje RENZ COMBINETTE



Srdečně blahopřejeme ke koupi kombinovaného vysekávacího a vázacího stroje RENZ COMBINETTE. Učinili jste správnou volbu. My, výrobce, jsme vynaložili mnoho úsilí, abychom Vám mohli nabídnout výborný německý značkový výrobek. Proto bychom chtěli, aby jste s tímto strojem po mnoho let byli spokojeni. K tomu si prosím pozorně přečtete následující upozornění!

Některé součástky tohoto stroje jsou z důvodu ochrany proti rzi, ošetřeny potřebným prostředkem. Prosíme před uvedením do chodu, s několika listy papíru učinit zkušební vysekávání, tím odstraníte prostředek proti korozi.

1. Nastavení formátu:

Formát DIN A4 a DIN A5

Nastavení na formát A4 učiníme tak, když papír na pravé straně dáme až k zarážce. Na formát A5 vložíme papír tak, aby byl upevněn na levé straně.

/viz obrázek/.

2. Výběr průměru plastové vazby:

Správný výběr průměru plastové vazby učiníme podle nákresu na tabulky na stroji.

Standardní délky plastové vazby:

	typ 33 EU-dělení	typ 34 US-dělení
DIN A4 (297mm)	24 kroužků	21 kroužků
DIN A5 (210mm)	17 kroužků	14 kroužků

3. Vložení a otevření plastové vazby:

Páku na vázání dejte až dozadu. POZOR! Páka na vázání musí být až na dorazu, jinak nelze vložit plastovou vazbu. Plastovou vazbu položte za hřeben, tak aby se dala vazba otevřít. Zuby plastové vazby musí být dole. Vazbu otevřete pomocí páky asi na 2/3. POZOR! Neotevírejte příliš - dojde k přetažení vazby. /správně viz.obr.5/. Šroub vpředu uvolněte a posuňte vpravo až k zarážce. Vzdálenost otevření vazby je tímto pevně nastavena.

4. Vysekávání:

Listy k vyseknutí si srovnejte, vložte rovně, nastavte příslušný rozměr. (DIN A4 vpravo, DIN A5 vlevo). Dejte pozor, aby papír byl vložen svisle. Maximální kapacita - 80 gr.pap. je přibližně 25 listů. Na snadné vysekávání doporučujeme pouze 15 listů. Páku na ovládání vysekávání přitlačte až k zarážce, potom dejte páku zpět do původní polohy. Při tom rukou lehce přidržujte stroj.

5. Vložení papíru do plastové vazby:

Vyseknutý papír vyjměte oběma rukama z vysekávacího prostoru a ihned vložte do připravené plastové vazby.

6. Uložení papíru:

Papír položte dopředu. V případě, že je to nutné znovu opakujte vyseknutí dalšího papíru.

7. Vyjmutí sešitého bloku:

Vazbu uzavřete pákou na ovládání vazby. Sešitý blok vyjměte ze stroje. Hotovo!

8. Vyprázdnění stroje:

Příležitostně vyčistěte prostor pro odpad papíru. Zadní zásuvka.

Pozdější výměna libovolných papírů je možná. Postup je stejný jako při vazbě.

Přístroj nevyžaduje zvláštní údržbu, stačí příležitostně vyčistit papírový prach a zbytky papíru po vysekávání vyjmout z prostoru na odpadový papír.