

SUBLI-LIGHT (NO-CUT) S SUBLI FINISHING FOIL

PRO TMAVOU I SVĚTLE BAREVNOU BAVLNU

2-PAPER-SYSTEM



NASTAVENÍ TISKU

- **Image Mode:** zrcadlení
- **Print Mode:** K tisku pomocí SAWGRASS SG400 / 800 použijte Virtuoso Print Manager a FOREVER Profile. Všechny ostatní sublimační tiskárny by měly být používány se standardním nastavením a standardním ovladačem. Chcete-li nainstalovat Virtuoso Print Manager, stáhněte si pokyny na www.forever-ots.com / Support / Soubory ke stažení / Pokyny pro tisk / Sublimační tiskárny / Instalace Sawgrass Print Manager.
- **Kvalita tisku:** Priorita kvality **Paper Setting:** Ink-Jet Normal Paper **ICC Color Profile:** Off
- **Design:** Připravte Vaši grafiku se 100% černou.



PROCES TEPELNÉHO PŘENOSU PRO SUBLI-LIGHT (NO-CUT) [KROK 1-2]

- Předehřívejte tepelný lis. Ujistěte se, že kovová deska pod gumovou spodní vrstvou je také teplá.
- Umístěte textílii na spodní desku a předtiskněte ji po dobu 15-30 sekund.
- Umístěte natištěnou fólii na textil.
- Lisujte po dobu 10-15 vteřin s **nízkým tlakem**.
- Strněte transferovou fólii po 2 sekundách.
(Triko nikdy nevyjímejte z lisu, dokud se papír neodlupuje.).



PROCES TEPELNÉHO PŘENOSU PRO SUBLI FINISHING FOIL [KROK 3-5]

- Umístěte **Subli Finishing Foil matnou stranou** směrem dolů k obrázku
- Lisujte znovu na 10 vteřin s **malým tlakem**
- Strhněte **Subli Finishing Foil** hned po otevření lisu, ještě za horka
- Umístěte Hot Stamping Foil (**matnou stranou dolu**) na vaši grafiku, zvyšte tlak na 3-4 bar (vysoký tlak) a přelísujte znovu po dobu 30 vteřin.
- Nechte transfer zcela vychladnout a strhněte Hot Stamping Foil.
- Pro zvýšení odolnosti při praní překryjte motiv pečícím papírem pro dobu 30 vteřin a sundejte za tepla. Antistick lesklý efekt.



NASTAVENÍ TEPELNÉHO LISU

		AUTOMATICKÝ TEPELNÝ LIS	MANUALNÍ TEPELNÝ LIS
KROK 1	PŘEDLISOVÁNÍ	20-30 vteřin	20-30 vteřin
KROK 2	TLAK	1 bar / 14 PSI	light
	TEPLOTA	180°C / 356°F	180°C / 356°F
	ČAS	10-15 vteřin	10-15 vteřin
KROK 3	SUBLI FINISHING FOIL	10 vteřin (1 bar) / 14 PSI	10 vteřin (light pressure)
KROK 4	HOT STAMPING FOIL	30 vteřin (3-4 bar) / 43-58 PSI	30 vteřin (high pressure)
KROK 5	PŘELISOVÁNÍ	30 vteřin (3-4 bar) / 43-58 PSI	30 vteřin (high pressure)



PRAČKA

- Až do 40°C (cyklus studeného praní). Naruby. Nepoužívejte aviváž ani tekutý prací prostředek.



SUŠIČKA

- Nesušte v sušičce! Doporučuje se pověsit a nechat uschnout



ŽEHLENÍ

- Při žehlení zakryjte potisk pečícím papírem



UPOZORNĚNÍ

- Pokud se objeví pozadí, snižte tlak tepelného lisu v prvním a druhém kroku.
- Subli-Light musíte přenášet okamžitě po tisku (čím delší je doba mezi tiskem a lisováním, tím méně se přenáší)

Před zahájením hromadné výroby doporučujeme provést test přenosu a praní se všemi materiály. Důležité rady pro oboustranný tisk na textil: Trička pro oboustranný tisk (přední a zadní strana), musí být umístěna přes spodní tepelnou desku. V tomto případě bude tepelně ošetřena pouze jedna strana a vyhněte se tomu, že aplikovaný design z druhé strany bude vytlačen ven znovu. Pokud vaše tričko žlutne, položte na něj během procesu přenosu kousek rouna.